

FORMULÁRIO DE GARANTIA

Termo de Garantia

Os produtos da Brucke são garantidos contra defeitos de material ou de fabricação por 06 (seis) meses, prazo que já contempla os 60 dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

Cobertura:

A Brucke restringe a sua responsabilidade a substituição de peças defeituosas, desde que constate que o defeito nas peças a serem substituídas surgiu em condições normais de uso sem capacidade/peso. ultrapassar

Não há cobertura no caso de:

- Danos causados a outros equipamentos e/ou acessórios de fabricação da empresa;
- Desgaste natural decorrente de uso e danos causados por agentes da natureza ou acidente de trânsito;
- Defeitos ou danos provocados por acidentes, queda, impacto, tentativa de montagem por terceiros, modificações e consertos por pessoas não autorizadas;
- Instalação indevida;
- Quando apresentar evidência de violação ou adulteração;
- Transportes ou armazenagem inadequados;
- Danos causados por qualquer tipo de líquido e temperaturas extremas;
- Oxidação ou fungos devido à maresia e umidade;
- Alteração na pintura do produto, tais como repintura, ação de fogo, água, sal, produtos químicos e abrasivo, além das condições ambientais que ultrapassem as especificações do produto;
- Danos causados por tentativa de roubo ou furto;
- Utilizar acessórios que empregue a esfera do engate como ponto de fixação e não possuam recursos técnicos para evitar torção ou que causem excesso de peso sobre este.

Cancelamento da garantia:

Esta garantia será cancelada caso ocorram defeitos provocadas por negligencia, mau uso, instalação defeituosa quebra por esforço mecânico superior ao indicado no selo de conformidade situação de colisão que venha a danificar o acessório, alteração do produto em sua originalidade ou qualquer causa que não seja originada por defeito de fabricação.

Nome: _____

Endereço: _____

Cidade: _____

CEP: _____ Estado: _____

Telefone: _____

Modelo: _____

Nota Fiscal Nº: _____

Veículo: _____ Placa: _____

Data: _____ / _____ / _____

Carimbo do revendedor ou digitalize e nos envie no e-mail do CAC:



DISCAP INDUSTRIA E COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS - EPP

Endereço: Avenida Reginaldo Maia, N° 600 Galpão D/E.

Bairro: Reta

Cidade: Comendador Levy Gasparian / RJ

Telefone:

Site: www.engatesbrucke.com.br

E-mail:

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Atenção

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível indicada na placa de identificação do engate
- Verificar se todos os parafusos estão apertados, sete (7) dias após a instalação e reaperto se necessário
- Verificar e reapertar o conjunto de porcas e parafusos a cada 500km ou 6 meses de uso;
- Verificar se a porca da esfera está devidamente apertadas com torque recompensado de 200 a 240 N.m;
- É obrigatório o uso da corrente da angola de segurança localizada na parte inferior do Engate
- NÃO ULTRAPASSAR A VELOCIDADE DE 80KM/HR COM REBOQUE
- NÃO SE RECOMENDA O USO DE ENGATE COM TAMPA ABERTA em veículo acoplado.

Lembre-se sempre de averiguar o CMT do seu veículo bem como tração do seu engate. Tenha sempre uma boa dirigibilidade para maior segurança no transporte, arranque devagar, tenha uma frenagem compassada e nunca exceda 80 km/h.

Faça sempre uma revisão de reaperto em todos os parafusos de fixação do engate e de sua carretinha sempre que for tracionar. Nunca esqueça de colocar a corrente de segurança extra acoplada da carretinha ao engate.

Confira sempre as luzes de sinalização de sua carretinha.

Dica importante: Sempre faça uma distribuição de peso uniforme e equilibrada, principalmente sobre o eixo da carretinha, conforme representada a imagem ao lado, acesse o Qr code anexado a imagem ao lado para acessar o vídeo de orientação.

Normas para instalação e utilização do engate

De acordo com a Resolução 937, de 28/03/2022 do Contran (Conselho Nacional de Transito), o engate de reboque só é permitido se:

1. O peso total bruto (PTB) do veículo for de até 3.500kg, conduzido por motorista com habilitação B;
2. Verificar no manual do proprietário do seu veículo a capacidade de tração (CMT), em caso de capacidade igual a zero (CMT), não utilizar para reboque de carretas, porém podendo ser utilizado para trans bike e como acessórios.
3. Respeite sempre o que indica no manual de proprietário do veículo.
4. Quando estiver tracionando lembre-se; Verificar os apertos dos parafusos engate/reboque periodicamente. A distribuição/peso correta da carga em cima do reboque. Jamais exceder a indicação de peso sobre a esfera do engate.

Tutorial e Manual de instalação:



Escaneie o QR Code, acesse nosso site e busque o código ou o modelo do engate adquirido.

Você terá acesso ao vídeo de instalação e ao manual específico do seu modelo, garantindo segurança e instalação adequada.

TRANSBIKE				
TRANSBIKE	BIKE 1	BIKE 2	BIKE 3	
x1,1	x1,2	x1,6	x2,1	63,50kg Peso total Transbike + Bikes
30,4kg	17,4kg	23,2kg	30,4kg	101,05kg Peso total sobre a esfera

